دستورالعمل گندزدایی سطوح کوچک در بخش های سرپایی بیمارستان

سطوح کوچک در بیمارستان به سطوح محیطی به جز کف زمین و دیوارها اطلاق می شود. این سطوح می توانند به طور مکرر توسط افراد لمس شوند و سبب انتقال آلودگی بین افراد شوند. لذا تمیزکردن و گندزدایی آنها دارای اهمیت می باشد. بخش های سرپایی و غیر بستری مانند پذیرش و یا درمانگاه و یا اتاق انجام پروسیجرهای کوچک و محدود از این جمله هستند. در زیر روش و تناوب ضدعفونی آنها ذکر شده است.

* موارد ایمنی

در هنگام کار با این فرآورده ها از دستکش استفاده کنید. همچنین کاربرد یک ماسک سه لایه ساده در هنگام استفاده توصیه می شود.

در هنگام اسپری کردن محلول ها، با فاصله کم از سطح مورد نظر اسپری کنید تا قطرات ریز محلول بیش از حد در هوا پخش نشود.

در هنگام شستشوی سینک ها به ویژه اگر آلوده به خون و مایعات هستند حتما از عینک ایمنی استفاده کنید.

* وسایل مورد نیاز

دستمال تنظیف یا گاز تمیز

محلول ضد عفونی کننده سطوح سپتی سرفیس شرکت به بان شیمی

محلول ضد عفونی کننده سطوح S-125 به بان شیمی

* روش کار

۱. برای انجام ضدعفونی سطوح کوچک، گاز یا تنظیف تمیز و محلول ضد عفونی کننده مطابق با موارد ذکر شده در جدول زیر تهیه کنید. محلول ها را می توان روی دستمال اسپری کرده و روی سطوح بکشید و یا می توانید مستقیما روی سطوح اسپری کرده و سپس دستمال بکشید.

۲. اگر آلودگی ظاهری روی سطح زیاد بود می توانید عمل اسپری کردن و دستمال کشیدن را چند بار تکرار کنید.

نوع بخش	تناوب ضدعفونی	قسمت های نیازمند گندزدایی	روش کار
انتظار/ پذیرش	حداقل ۱ بار در شبانه روز	دسته صندلی، سطوح میزهای پذیرش، تخت انتقال بیمار، دستگیره درب ها، دسته ویلچر	از محلول S-125 برای تمیزکردن و گندزدایی استفاده کنید. اگر سطح کاملا پاک نشده بود، می توانید مجددا تکرار کنید.
اتاق معاینه و مشاوره پزشکی	حداقل ۲ بار در روز	صندلی بیمار، میز پزشک، تخت معاینه، دستگیره درب اتاق، شیر آب در صورت وجود	از محلول S-125 برای تمیزکردن و گندزدایی استفاده کنید.

اطلاعات کاربردی کنترل عفونت های بیمارستانی SOP-BD-3

نوع بخش	تناوب ضدعفونی	قسمت های نیازمند گندزدایی	روش کار
اقدامات سرپایی (مثلا کشیدن بخیه)	قبل و بعد از هر پروسیجر	تخت بیمار، صندلی بیمار، صندلی پزشک یا تابوره، محل انجام پروسیجر محدود، میز قرار دادن سینی ابزار	از محلول سپتی سرفیس به بان شیمی استفاده کنید. محلول را اسپری کرده و روی آن با دستمال یا گاز تمیز بکشید. پس از دستمال کشیدن می توانید مجددا مقداری محلول اسپری کنید.
اقدامات و پروسیجرهای سرپایی (مثلا کشیدن بخیه)	در پایان هر روز کاری	تخت بیمار، صندلی بیمار، صندلی پزشک یا تابوره، محل انجام پروسیجر محدود، میز قرار دادن سینی ابزار، شیر آب و سینک دستشویی و اسکراب	سینک دستشویی را بشویید تا هیچ گونه بقایایی از خون یا بافت باقی نماند. شیر آب را نیز با محلول سپتی سرفیس ضد عفونی کنید. تخت، دسته های صندلی پزشک و بیمار، میز ابزار و ترالی را با یک دستمال تمیز مرطوب تمیز کنید تا هیچ بقایایی از آلودگی باقی نماند. سپس محلول سپتی سرفیس را روی سطح اسپری کنید و با یک پارچه تمیز دیگر دستمال بکشید.

* توجه

محلول سپتی سرفیس را که در این دستورالعمل کاربرد آن توضیح داده شده است را روی سطوح حساس به الکل مانند سطوحی که دارای لنز هستند، سطوحی که گرم هستند یا تولید حرارت می کنند و سطوح دارای پوشش هایی که در الکل حل می شوند به کار نبرید.

از تماس این فرآورده ها با چشم جلوگیری کنید. در صورت پاشیده شدن تصادفی به چشم، چشم را سریعا با آب فراوان بشویید و با پزشک مشورت کنید.

این فرآورده ها را رقیق نکنید. رقیق کردن آن موجب کاهش شدید عملکرد آن در کشتن و از بین بردن پاتوژن ها می شود.

محلول سپتی سرفیس را روی سطوح تجهیزات الکترونیک به کار نبرید.

* منابع

1- https://cdn.who.int/media/docs/default-source/integrated-health-services-(ihs)/ssi/fact-sheet-skin-web.pdf?sfvrsn=ead06f37_2

تهیه شده در مرکز آموزش و پشتیبانی علمی شرکت به بان شیمی
تحت نظارت علمی: ۱- مدیرعامل: دکتر مهدی شاهمرادی
۲- مسئول پشتیبانی علمی: دکتر حمیدرضا شمس الهی

دریافت راهنماهای بیشتر در www.behban.com

هرگونه استفاده در متون علمی یا کاربردی با ذکر منبع بلامانع است.
ویرایش اول؛ ۱۴۰۲