



## پرسیدین منسوجات



محلول گندزدای البسه و منسوجات  
بر پایه هیدروژن پراکساید  
حاوی ۴۰ درصد ماده اکتیو

### خصوصیات

- دارای مجوز رسمی از معاونت غذا و دارو
- سیستم سفید کننده و مؤثر در دمای بالا و بر پایه هیدروژن پراکساید
- رنگبری مناسب برای انواع پارچه
- کمترین آسیب رسانی به پارچه در صورت مصرف مطابق دستورالعمل سازنده
- دارای خاصیت ضد عفونی کنندگی و سفید کنندگی به طور همزمان
- فاقد بوی نامناسب در هنگام مصرف

### مشخصات محصول

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Color/Form | Clear colorless to yellowish solution |
| Shelf Life | 18 month                              |
| Density    | 1.1 – 1.2 g/ml                        |

### ترکیبات

(مقدار ترکیب در ۱۰۰ گرم فرآورده)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Hydrogen peroxide ..... | 40 gr     |
| Excipients .....        | up to 100 |

## بسته بندی صادراتی محصول

| حجم | تعداد در کارتن       | تعداد در پالت         |
|-----|----------------------|-----------------------|
| 5 L | 3 gallons per carton | 48 cartons per pallet |

### دستورالعمل مصرف

۱. شستشو با آب سرد: به منظور رفع خون، کلیه ملحفه ها، پتوها، روبالشی، لباس ها و ... باید به مدت ۱۵ دقیقه با آب سرد شسته شوند.
۲. شستشو با آب داغ و دترجنت (پودر شوینده): در این مرحله کلیه ملحفه ها و ... باید با آب ۷۰ درجه سانتی گراد و استفاده از پودر لباسشویی به میزان لازم به مدت ۴۵ دقیقه شسته شوند (بستگی به میزان آلودگی منسوجات دارد).
۳. افزودن ضدعفونی کننده: جهت ضدعفونی البسه، پارچه و ... در ماشینهای لباسشویی صنعتی و سیستم لندری بیمارستانها کافیت به ازای هر یک کیلوگرم لباس، ۵ سی سی از محلول ضدعفونی کننده پرسیدین منسوجات را در مخزن مخصوص ماشین رختشویی بیمارستان ریخته و به مدت ۳۰ دقیقه عملیات شستشو را انجام دهید.
۴. آبکشی: بعد از مراحل فوق، آبکشی انجام شود.

### دوز روتین توصیه شده

| محل مصرف                | رقت مصرفی                           | زمان تماس | روش مصرف         |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|
| ماشین لباسشویی اتوماتیک | ۵ سی سی به ازای هر کیلوگرم لباس خشک | ۳۰ دقیقه  | مطابق روش دستگاه |

\* میزان مصرف این محلول برای منسوجات به عواملی مانند درجه کثیفی و سختی آب نیز بستگی دارد.



### طیف اثر ضد میکروبی

#### Meets European Standards

##### Bactericidal Activity

According to EN 13727 (contact time: 30 min) Staphylococcus. aureus/ATCC6538  
Enterococcus. hirae/ATCC10541  
Pseudomonas. aeruginosa/ATCC15442  
Escherichia. coli/ATCC8739

##### Fungicidal Activity

According to EN 13624 (contact time: 30 min) Candida. albicans/ATCC10231

نشانی: تهران، خیابان آزادی، رویروی دانشکده  
دامپزشکی مجتمع کاوه، بلوک B، طبقه ۱۰، واحد ۱۰۵  
تلفن: ۶۶۵۸۱۲۶۹ ، ۵-۶۶۵۸۱۲۹۴ (۰۲۱)  
www.beban.com

Latest revision: May 1, 2022

## PERCIDINE TEXTILE



### نکات فنی و ایمنی

- از آشامیدن و بلعیدن محصول اجتناب شود.
- از تماس محصول با پوست و چشم اجتناب شود. در صورت تماس، بلافاصله محل آلوده شده با آب فراوان شستشو داده شود.
- برای رقیق سازی از دستکش و ماسک استفاده شود.
- از باز گذاشتن درب محصول خودداری شود.
- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه نگهداری شود.
- در صورت بلع اتفاقی، سریعاً به پزشک مراجعه شود.
- در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- از آنجاییکه لکه های خون پس از تماس با پراکسیدها ثابت شده و به سختی از بین می روند قبل از استفاده از این محصول حتماً از پیش شستشو با یک شوینده آنزیمی (توصیه شده) و یا در صورت عدم دسترسی از آب سرد استفاده شود.

